



"CONA" Coffee Maker

Mode d'emploi

- Remplissez la lampe avec de l'alcool à brûler (également appelé alcool dénaturé) jusqu'à 1 cm en dessous du cou après avoir retiré la mèche. Il est préférable de remplir jusqu'à 1 cm et de laisser simplement 3 cm sous le cou vide. Remplacez le porte-mèche après le remplissage. Attendez un peu que la mèche absorbe l'alcool.
- Remplissez le récipient inférieur (boule) avec de L'EAU CHAUDE ou BOUILLANTE jusqu'à 1 cm de la base du cou, en veillant à ce que l'extérieur du récipient soit sec.
- Placez le conteneur dans la fourche du support en vous assurant que les pattes situées de part et d'autre du conteneur sont bien accrochées dans les renforcements en forme de "U".
- Placez l'entonnoir dans l'ouverture du support et placez le filtre en verre au centre de l'entonnoir.
- Placez le CAFÉ MOULU MOYEN ou GROSSIER dans l'entonnoir. La quantité correcte est d'environ 50 grammes par litre.
- Enlevez le couvercle de la lampe à alcool et allumez la mèche. Utilisez un allume-gaz avec un bec d'allumage étendu: Poussez le bout sur le treillis pendant quelques secondes.
- Lorsque l'eau commence à bouillir, insérez l'entonnoir dans le récipient en le tournant légèrement pour assurer un ajustement parfait. L'eau commencera à monter immédiatement dans l'entonnoir, laissant une petite quantité d'eau dans le récipient.
- Laissez le café infuser pendant 2 à 3 minutes avant de placer le capuchon de l'extincteur sur la lampe pour éteindre la flamme. Le café infusé reviendra dans le bol inférieur.
- Lorsque tout le café est revenu dans le récipient inférieur, indiqué par une bulle momentanée dans ce récipient lorsque l'air passe à travers le fond, retirez l'entonnoir en le tournant légèrement et placez-le dans l'ouverture du récipient.
- Le café est prêt à servir.

Sécurité

Utilisez uniquement du CAFÉ MOULU MOYEN ou GROSSIER, ne jamais utiliser de café pulvérisé ou de café finement moulu. Dans le cas très rare où le café ne retourne pas dans le bol inférieur: Cassez le vide en débranchant l'entonnoir et le bol inférieur, après avoir éteint la flamme.

Éteignez toujours la flamme avant de retirer, de manipuler ou de toucher une partie de votre cafetière. Ne placez jamais aucune partie du Cona dans un four à micro-ondes. N'oubliez pas que le verre peut se briser et, une fois brisé, peut causer des blessures.

Ne recherchez pas l'adhérence en plaçant votre pouce et /ou vos doigts dans l'entonnoir, mais doucement autour de celui-ci. Ne tournez pas pour desserrer l'entonnoir.

Entretien

Après utilisation, rincez toujours le récipient, l'entonnoir et le filtre avec de l'eau du robinet. N'utilisez pas de tampon abrasif ni de tampon à récurer. Nettoyez les pièces de verre à la main dans de l'eau tiède, avec un peu de savon.

Ne plongez pas le support Cona dans l'eau. Sécher uniquement avec une serviette à la main. Laisser l'intérieur du conteneur sécher à l'air.