



"CONA" Coffee Maker

Gebruiksaanwijzing

- Vul de spiritusbrander met schoonmaak-brandspiritus (bio-ethanol) tot maximaal 1 cm onder de kraag van het glazen reservoir. Beter vult u het reservoir met niet meer dan 1 cm brandstof, en blijft ca. 3 cm onder de kraag leeg. Herplaats de branderpit (wiek).
- Vul de onderste bol (schenkkan) met **HEET of KOKEND water**. Kies de hoeveelheid naar behoefte, echter nooit meer dan circa 1 cm onder de hals. Hou de buitenzijde droog.
- Plaats deze bol met het handvat zo in the vork van de standaard, dat de beide kleine nokken, aan weerszijden van de kunststof ring om de hals van de bol, in de U-vormige uitsparingen van de vork vallen.
- Plaats de glazen "Cona All-Glass" filterzeef (het massief glazen staafje, dat wat lijkt op een visdobbler) in de trechter (tulp).
- Zet de trechter in de daartoe bestemde opening van de standaard. Doe **MIDDELGROF of GROF GEMALEN KOFFIE** in de trechter. Aanbevolen wordt circa 50 gram per liter.
- Neem de glazen vlamdover van de brander en steek de branderpit (wiek) aan. Houd daartoe een gasaansteker met verlengde punt enkele seconden tegen het branderbed.
- Plaats de trechter in de hals van de bol en draai deze enigszins vast.
- Doof, na 2 tot 3 minuten trekken, de vlam met het glazen dekseltje (vlamdover). Nu wordt het koffie-extract door onderdruk in de onderbol in korte tijd hierin teruggezogen.
- Wacht met het afnemen van de trechter tot alle vloeistof in de bol is teruggelopen. Dit moment herkent u aan een kort borrelen wanneer lucht door het koffiedik wordt gezogen.
- De koffie is nu klaar om te serveren. Neem de onderbol bij het handvat met een naar voren kantelende beweging, en schenk de koffie in de kopjes. Plaats de bol terug in de vork van de standaard.

Veiligheid

Gebruik **GROF of MIDDELGROF GEMALEN KOFFIE**. Gebruik geen poeder- of fijngemalen koffie. In het geval, dat het koffie-extract niet terugkeert in de onderbol: Doe vlam van brander weer aan, en roer in het mengsel om de belemmering van de doorstroming weg te nemen. Doof, voordat u enig deel van uw koffiezetter verplaatst, hanteert of aanraakt, altijd eerst de vlam. Plaats geen delen van uw Cona in een microwave oven. Pas op dat glas kan breken, en u zich dan aan scherven kunt verwonden. Grijp niet met duim en/of vingers in de trechter, maar zoek voorzichtig grip aan de buitenzijde. Wring of draai niet om de trechter los te nemen.

Onderhoud

Spoel na gebruik de bol, trechter en het filter af met kraanwater. Gebruik geen schuurmiddel of schuurspons. Reinig de glazen delen met de hand met warm water en wat handzeep.

Doe niets van de 'Cona Size D-Genius' met massief glazen filter in de vaatwasser. Dompel de Cona standaard niet onder water. Droog deze alleen met een theedoek. Laat de binnenzijde van de bol (schenkkan) aan de lucht drogen.